

На корпусе планшета TurboKids Princess отсутствует кнопка Reset.

Для принудительной перезагрузки планшета – достаточно удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 10 и более секунд.

Внимание! Производитель НЕ рекомендует злоупотреблять данной функцией принудительной перезагрузки, так как это может привести к частым ошибкам в памяти устройства. Принудительная перезагрузка предназначена только для экстренных случаев. Например, при зависании планшета.